

МОДУЛЬ ИСГС СВП-2

РУКОВОДСТВО ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

Версия 1.1



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Модуль Интегрированной системы голосовой связи	3
2.	Руководство по инсталляции	4
	2.1. Сведения о дистрибутиве	4
	2.2. Требования к операционной системе и к аппаратному обеспечению	4
	2.3. Установка и настройка сервера ATC Asterisk	4
	2.4. Установка и настройка брокера сообщений RabbitMQ	7
	2.5. Установка и настройка модуля ИСГС	11
	2.5.1 Конфигурация модуля ИСГС 1	12





1. МОДУЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Модуль ИСГС СВП-2 представляет собой многофункциональную систему диспетчерской и телефонной связи для применения в качестве коммутации голосовых вызовов на пунктах взимания платы любой конфигурации.

Модуль ИСГС СВП-2 обеспечивает:

- возможность обращения пользователя за помощью к дежурному диспетчеру непосредственно с полосы проезда через вызывную панель аппарата приёма платежей (мини-АПП) или отдельно установленную вызывную панель;
- автоматическую переадресацию звонка пользователя на диспетчера или оператора-кассира;
- автоматический прием звонка с полосы в APM диспетчера с помощью выполнения настраиваемого сценария;
- возможность подключения диспетчера к вызывной панели на полосе без вызова со стороны пользователя;
- оперативную связь кассира с диспетчером ПВП;
- переадресацию вызовов с полосы на уровень диспетчерского управления при отсутствии кассира на месте.

В качестве сервера телефонной станции используется бесплатная платформа с открытым исходным кодом Asterisk.

Информирование уровня диспетчерского управления о состоянии автоматической телефонной станции (далее – ATC) модуль производит с помощью брокера сообщений RabbitMQ.





2. РУКОВОДСТВО ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

2.1. Сведения о дистрибутиве

Дистрибутив представлен в виде установочного .deb пакета с названием, например, rutoll-rucommer-vX.Y.Z.deb

2.2. Требования к операционной системе и к аппаратному обеспечению

Работа модуля на данный момент поддерживается только OC Ubuntu 20.04.

Для корректной работы модуля необходимо установить и настроить Asterisk и RabbitMQ (подробнее см. п. 2.3 и 2.4).

Для осуществления вызовов необходимо, чтобы подключаемый телефон поддерживал функцию активных ссылок (Action URL).

2.3. Установка и настройка сервера ATC Asterisk

В данном разделе приведена краткая инструкция по установке и настройке Asterisk, требуемого для корректной работы модуля ИСГС СПВ-2. Более подробно с настройками Asterisk можно ознакомиться на сайте разработчика: <u>https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Home</u>

Установка пакета Asterisk производится из репозитория Ubuntu в следующем порядке (все действия выполняются с помощью командной строки):

Шаг 1. Обновить списки пакетов командой:

sudo apt update

Шаг 2. Установить пакет asterisk командой:

sudo apt install asterisk

Шаг З. Активировать интерфейс для обмена сообщениями с Asterisk. В конфигурационный файл /etc/asterisk/manager.conf добавить секцию general со следующими параметрами:

```
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
```



В данной секции указываются основные настройки интерфейса для обмена сообщениями с Asterisk:

- enabled параметр, активирующий интерфейс для обмена сообщениями;
- port порт, по которому принимаются соединения (по умолчанию 5038);
- bindaddr IP-адрес, по которому можно установить соединение (по умолчанию соединение может устанавливаться на все IP-адреса хоста).

Шаг 4. Определить параметры доступа к интерфейсу Asterisk. Создать файл /etc/asterisk/manager.d/admin.conf со следующим содержимым:

```
[admin]
secret = admin
permit = 0.0.0.0/0
read =
system, call, log, verbose, command, agent, user, config, command, dtmf, reporting, cd
r, dialplan, originate
write =
system, call, log, verbose, command, agent, user, config, command, dtmf, reporting, cd
r, dialplan, originate
```

В данном файле определяются следующие параметры доступа:

- secret пароль пользователя для подключения;
- permit IP-адрес, с которого разрешен доступ (по умолчанию разрешены все IP-адреса);
- read права пользователя на чтение (по умолчанию указаны все права);
- write права пользователя на запись (по умолчанию указаны все права).

Шаг 5. Исключить модуль chan_sip из автоматической загрузки при запуске Asterisk. В конфигурационный файл /etc/asterisk/modules.conf добавить следующую строку:

noload => chan sip.so

Данное действие необходимо выполнить, так как для работы с протоколом SIP, обеспечивающим голосовую связь, устаревший модуль chan_sip не используется. В качестве альтернативного решения была выбрана библиотека PjSIP.

Шаг 6. Определить параметры использования протоколов транспортного уровня для PjSIP. Конфигурационный файл /etc/asterisk/pjsip.conf привести к следующему виду:

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp ;udp,tcp,tls,ws,wss
bind=0.0.0.0
[transport-udp-ipv6]
type=transport
protocol=udp
bind=::
```

Модуль ИСГС СВП-2 Руководство по инсталляции. Версия 1.1



В данном файле задаются следующие настройки:

- type тип секции конфигурации;
- protocol протокол, используемый для SIP-трафика;
- bind IP-адрес и порт для соединения по указанному протоколу.

Шаг 7. Определить параметры подключений, а также завести базу телефонных контактов. Создать файл /etc/asterisk/pjsip wizard.conf со следующим содержимым:

```
[phone-base](!)
type = wizard
accepts_auth = yes
accepts registrations = yes
transport = transport-udp
has hint = no
inbound auth/password = 1234
endpoint/allow = g722, ulaw, alaw, gsm, h263
endpoint/context = default
endpoint/message context = messages
aor/max contacts = 1
aor/remove existing = yes
[4450] (phone-base)
endpoint/callerid = Иван Иванов (Кассир) <4450>
inbound auth/username = 4450
[4000] (phone-base)
endpoint/callerid = Диспетчерская ACУДД <4000>
inbound auth/username = 4000
```

В данном файле задаются основные параметры подключений с использованием PjSIP, а также сведения о телефонных контактах:

- endpoint/callerid имя телефонного контакта;
- inbound_auth/username номер телефонного контакта.

Шаг 8. Перезапустить сервис asterisk командой:

sudo service asterisk restart

Шаг 9. Проверить состояние процесса asterisk командой:

ps aux | grep asterisk

На этом настройка Asterisk завершена.



2.4. Установка и настройка брокера сообщений RabbitMQ

В данном разделе приведена краткая инструкция по установке и настройке брокера сообщений RabbitMQ, требуемого для корректной работы модуля ИСГС СПВ - 2. Более подробно с настройками RabbitMQ можно ознакомиться на сайте разработчика: <u>https://www.rabbitmq.com/documentation.html</u>

Установка пакета RabbitMQ производится из репозитория Ubuntu в следующем порядке (все действия выполняются с помощью командной строки):

Шаг 1. Обновить списки пакетов командой:

sudo apt update

Шаг 2. Установить пакет rabbitmq-server командой:

sudo apt install rabbitmq-server

Шаг 3. Запустить rabbitmq-server командой:

sudo systemctl start rabbitmq-server.service

Шаг 4. Предоставить удаленный доступ к брокеру для всех пользователей. В конфигурационный файл /etc/rabbitmq/rabbitmq.conf добавить следующую строку:

loopback_users = none

Данный параметр указывает, что перечень пользователей, для которых разрешен удаленный доступ, не ограничен.

Шаг 5. Обновить список активных плагинов. Привести файл

/etc/rabbitmq/enabled_plugins к следующему виду:

[rabbitmq_federation,rabbitmq_federation_management,rabbitmq_management,rab bitmq_management_agent,rabbitmq_prometheus,rabbitmq_shovel,rabbitmq_shovel_ management,rabbitmq_top,rabbitmq_web_dispatch].

В данном файле указываются плагины, используемые для расширения базовой функциональности RabbitMQ.

Шаг 6. Перезапустить rabbitmq-server для применения настроек командами:

sudo systemctl stop rabbitmq-server.service&&sudo systemctl start rabbitmqserver.service





Шаг 7. Перейти в веб-интерфейс RabbitMQ по адресу http://<IPадрес_сервера>:15672.

Шаг 8. В окне авторизации в поле Username ввести имя пользователя (по умолчанию guest), в поле Password ввести пароль (по умолчанию guest) (рис. 1).

RabbitMQ						
Username:	guest	*				
Password:	•••••]*				
	Login					

Рисунок 1. Ввод данных пользователя для авторизации

В окне браузера отобразится основное меню для мониторинга работы сервера обмена сообщениями (рис. 2).

Rabbit MO. M RabbitMQ 3.8.13 Erlang 23.2.3				Refreshed 2021-11-12 21:39:51 Refresh every 5 seconds V Virtual host All Virtual host All V
Overview Connections Channels Exchanges Queues Admin				User admin Log out
Overview • Totals				
Queued messages last minute ?				
20 15 5 0 21:39:50 21:39:10 21:39:20 21:39:30 21:39:40 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
Message rates last minute 7				
15/2 15/2	Deliver (auto ack) 0.00/s ((Consumer ack 5.6/s Gr Redelivered 0.00/s (Get (manual ack) 0.00/s et (auto ack) 0.00/s Get (empty) 0.00/s	Unroutable (drop) 0.00/s Disk read 0.00/s Disk write 0.00/s	
Global counts ?				
Connections: 24 Channels: 25 Exchanges: 23 Queues: 17 Consumers: 13				
✓ Nodes Name File descriptors ? Socket descriptors ? Erlang processes Memo (m2b2tGm1+46-1224/bumb 2724 analdet 2724 analdet 2734 analdet 2744	bry ? Disk space Uptime 190 MIB 19 GiB 70d 2h 244 M8 Bov satermark	Info Reset stats basic disc 9 rss This node	s All nodes	
Churn statistics				
Ports and contexts				
▹ Export definitions				

Рисунок 2. Веб-интерфейс RabbitMQ. Вкладка Overview

Шаг 9. Настроить необходимую инфраструктуру очередей и точек обмена сообщениями. Находясь на вкладке Overview, открыть меню Import definitions (рис. 3).



Overview Connect	ions Channel	s Exchanges	Queues Admin						
Overview									
▼ Nodes									
Name	File descriptors ?	Socket descriptors ?	Erlang processes	Memory ?	Disk space	Uptime	Info	Reset stats	+/-
rabbit@m1-46-l2-ubuntu	59 32768 available	20 29401 available	1059 1048576 available	191 MiB 3.1 GiB high watermark	19 GiB 244 MiB low watermark	70d 2h	basic disc 9 rss	This node All nodes	1
 Churn statistics Ports and contexts Export definitions 									
▼ Import definitions									
Definitions file: Выберите файл Файл не Virtual host: Аll 🗸	выбран						Upload broker defin ?	itions	
HTTP API Server Doo	s Tutorials (Community Support	Community Slack	Commercial Supp	ort Plugins Gi	tHub Cl	nangelog		

Рисунок 3. Вкладка Overview. Меню Import definitions

Шаг 10. В меню Import definitions нажать на кнопку Выберите файл (рис. 4),

в открывшемся окне выбрать файл **definitions.json** (расположен в архиве с дистрибутивом).

 Import definitions 	
Definitions file: Выберите файл definitions.json	Upload broker definitions ?
Virtual host: All 💙 ?	

Рисунок 4. Импорт конфигурации для развертывания инфраструктуры сервера RabbitMQ

Шаг 11. Убедиться, что для загрузки на сервер выбран необходимый файл, нажать на кнопку Upload broker definitions (см. рис. 4).

В случае успешной загрузки конфигурации в веб-интерфейсе появится соответствующее сообщение (рис. 5).



Рисунок 5. Сообщение об успешной загрузке конфигурации



Шаг 12. Перейти на вкладки Exchanges и Queues, убедиться, что в списках очередей и точек обмена отобразились необходимые позиции (пример на рис. 6 и 7).

На этом настройка RabbitMQ завершена.

Overview C	onnections	Channels E	xchanges		Queues	Admin					
Queues											
✓ All queues (10))										
'agination											
Page 1 v of 1	- Filter:		🗌 Regex	?							
Overview					Messages			Message ra	ates		
Name	Туре	Features	Sta	te	Ready	Unacked	Total	incoming	deliver / get	ack	
in_queue_vh_mair	classic	D ha-all-/		idle	0	0	0				
in_queue_vh_stag	e classic	D TTL ha-all-/) III	idle	0	0	0				
camlist_in	classic	TTL ha-all-vh_ma	nin 🖷	idle	0	0	0				
out_photo	classic	D ha-all-vh_mai	in =	idle	0	0	0				
out_queue	classic	D TTL ha-all-vh_m	nain	idle	0	0	0				
run_scenario_in	classic	TTL ha-all-vh_ma	in =	idle	0	0	0				
camlist_in	classic	TTL ha-all-vh_sta	ge	idle	0	0	0				
out_photo	classic	D ha-all-vh_stag	je	idle	0	0	0				-
	0100010			idle	0	0	0				
out_queue	classic	D ha-all-vh_stag	je	and the second second							

Add a new queue



	ter:		R	egex ?		
Name	Туре	Features		Message rate in	Message rate out	H
(AMQP default)	direct	D ha-all	-/	-		
alter_exchange	headers	D I ha-a	II-/			
amq.direct	direct	D ha-all	-/			
amq.fanout	fanout	D ha-all	-/			
amq.headers	headers	D ha-all	-/			
amq.match	headers	D ha-all	-/			
amq.rabbitmq.trace	topic	D I ha-a	II-/			
amq.topic	topic	D ha-all	-/			
in_exchange	headers	D ha-all	-/			
out_exchange	headers	D AE ha-	all-/			
(AMQP default)	direct	D ha-all-vh	main			
amq.direct	direct	D ha-all-vh_	main			
amq.fanout	fanout	D ha-all-vh	main			
amq.headers	headers	D ha-all-vh	main			
amq.match	headers	D ha-all-vh	main			
amq.rabbitmq.trace	topic	D ha-all-vh	_main			
amq.topic	topic	D ha-all-vh	main			
aurora_request	headers	D ha-all-vh	main			
aurora_response	topic	D ha-all-vh	main			
in_exchange	headers	D ha-all-vh	main			
out_exchange	headers	D ha-all-vh	main			
screenshots	topic	D ha-all-yh	main			

Рисунок 7. Вкладка Exchanges. Основные сведения о доступных точках обмена



2.5. Установка и настройка модуля ИСГС

Установка модуля ИСГС производится на сервер с установленными Asterisk и RabbitMQ в следующем порядке:

Шаг 1. Загрузить пакет установки в локальное хранилище.

Шаг 2. Установить пакет rutoll-rucommer командой:

```
sudo dpkg -i rutoll-rucommer-vX.Y.Z.deb
```

Шаг 3. Установить необходимые значения параметров в конфигурационном файле /etc/rutoll-rucommer/config.yml (подробнее в п. 2.5.1).

Шаг 4. Запустить rutoll-rucommer командой:

sudo systemctl start rutoll-rucommer

Шаг 5. Включить просмотр журнала лога в режиме реального времени командой:

```
tail -f /var/log/rutoll-rucommer/rutoll-rucommer.log
```

В терминале отобразятся текущие записи в журнале событий модуля ИСГС (рис. 8).

support@m1-46-l2-ubuntu:~\$ tai	il -f /var,	/log/rutoll-rucommer	/rutoll-rucommer.	log	
2021-11-11T18:48:17.257+0300	debug	message confirmed	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er"}					
2021-11-11T18:48:17.257+0300	debug	outgoing message	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er", "to": "aurora_response", \"\	"body-size	e": 50, "body": "{\"	phone_number\":\"	4460\",\"status\":\"I	DLE\",\"calls\":[]
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	start publish messa	qe {"se	rvice": "rucommer", "	component": "rabbi
tmq-broker"}					
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	message published,	confirmation	{"service": "ruco	mmer", "component"
: "rabbitmq-broker"}					
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	message confirmed	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er"}					
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	outgoing message	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er", "to": "aurora_response", }"}	"body-size	e": 50, "body": "{\"	phone_number\":\"	4470\",\"status\":\"I	DLE\",\"calls\":[]
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	start publish messa	ge {"se	rvice": "rucommer", "	component": "rabbi
tmq-broker"}					
2021-11-11T18:48:17.258+0300 : "rabbitmg-broker"}	debug	message published,	confirmation	{"service": "ruco	mmer", "component"
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	message confirmed	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er"}					
2021-11-11T18:48:17.258+0300	debug	outgoing message	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok
er", "to": "aurora_response",	"body-size	e": 127, "body": "{\	"phone_number\":\	"6010\",\"status\":\"	TALKING\",\"calls\
":[{\"id\":\"1636538580.2188\"	',\"initia1	tor\":\"4000\",\"par	ticipants\":[\"60	10\",\"4000\"]}]}"}	
2021-11-11T18:48:47.251+0300	debug	start publish messa	ge {"se	rvice": "rucommer", "	component": "rabbi
tmq-broker"}			e		
2021-11-11 18:48:47.251+0300	debug	message published,	confirmation	{"service": "ruco	mmer", "component"
: "rabbitmq-broker"}			fur-reading and		ANT NATES AND LAST
2021-11-11118:48:47.253+0300	aebug	message contirmed	{"service":	"rucommer", "componen	t": "rabbitmq-brok

Рисунок 8. Журнал лога сервиса rutoll-rucommer

Шаг 6. Убедиться, что в работе сервиса rutoll-rucommer не возникает ошибок.

Шаг 7. Выйти из режима просмотра логов, нажав сочетание клавиш Ctrl+C.

Для остановки rutoll-rucommer можно воспользоваться командой:

```
sudo systemctl stop rutoll-rucommer
```



2.5.1 Конфигурация модуля ИСГС

В конфигурационном файле **config.yml** задаются основные параметры подключения к АТС и брокеру сообщений. Файл конфигурации расположен в директории /etc/rutoll-rucommer/.

Пример файла конфигурации config.yml:

```
send-interval: 30
rabbitmq-broker:
  url: "amqp://user:Rutoll@localhost:5672/vh main"
  entry-point:
    name: "rucommer in"
    declare-passive: false
    exclusive: true
    prefetch-count: 10
    declare-args:
      x-message-ttl: 10000
    binding:
      - name: "aurora request"
        args:
          opcode: "REQ PBX GET_FULLINFO"
  publish-target:
    message-ttl: 30
    name: "aurora response"
location:
  concession: 77
  network: 1
 plaza: 46
  instance: 1
asterisk:
 host: "localhost"
 port: "5038"
 username: "admin"
 password: "admin"
devices:
  - phone-number: "6010"
    fullname: "Полоса 1. Водитель"
    location-id: "77.1.46.1"
    location-type: "lane"
    type: "car"
    phone-number: "4000"
    fullname: "Диспетчерская АСУДД"
    location-id: "77.1.46.dispatcher.1"
    location-type: "plaza"
    type: "dispatcher"
```

Для первоначальной настройки рекомендуется сконфигурировать следующие параметры:

- в секции rabbitmq-broker параметр url адрес подключения к серверу RabbitMQ;
- в секции asterisk все параметры для подключения к АТС;
- в секции devices параметры телефонных устройств.

Подробное описание параметров приведено в таблице 1.



Таблица 1. Описание конфигурации config.yml

Наименование секции/параметра	Описание
send-interval	Временной интервал между попытками повторной отправки сообщения (по умолчанию 30 секунд).
rabbitmq-broker	Параметры подключения к брокеру и отправки сообщений.
url	Адрес подключения к серверу RabbitMQ
entry-point	 Параметры подписки для получения сообщений: name – наименование точки обмена; declare-passive – объявление пассивной точки обмена (true/false); exclusive – признак эксклюзивного подключения (true/false); prefetch-count – количество сообщений, которое заранее может отправить сервер при наличии у клиента неподтвержденных сообщений; declare-args – дополнительные аргументы для сообщений (x-message-ttl – время жизни сообщения в миллисекундах); binding – параметры создания связей (наименование очереди сообщений, коды получаемых сообщений).
publish-target	Параметры отправки сообщений: • message-ttl – время жизни отправляемых сообщений (по умолчанию 30 секунд); • name – целевая очередь для отправки сообщений.
location	Параметры идентификации местоположения
concession	Номер концессионера
network	Номер платного участка дорожной сети
plaza	Номер пункта взимания платы
instance	Номер автоматической телефонной станции
asterisk	Параметры подключения к АТС



Наименование секции/параметра	Описание
host	Хост для подключения к АТС
port	Порт для подключения
username	Имя пользователя
password	Пароль
timeout	Таймаут подключения/ответа от АТС (по умолчанию 5 секунд)
devices	Массив устройств, подключаемых к АТС
phone-number	Номер телефона устройства
fullname	Имя контакта телефонного устройства
location-id	Идентификатор расположения устройства
location-type	Тип расположения
type	Тип устройства

